

# コンベクションオーブンをお使いのお客様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。安全に『コンベクションオーブン』をご使用いただくために、安全上の注意を必ずお守りください。

安全上の注意は取扱説明書にも記載されています。記載内容を必ず守り、安全にご使用ください。

以下の注意事項をお守りいただけなかったために発生した、異常高温や発火事故が報告されています。くれぐれもご注意ください。

## 1. 庫内やドアの内側に付着した油や食品カスを放置せず、必ず清掃してお使いください。

庫内やドアに付着した汚れや食品カスが残ったまま調理すると、発火や発煙の原因になります。

汚れは、台所用中性洗剤を含ませたふきんなどでふき取った後、さらに固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。

また、パンくずや食品カスは調理後、その都度取り除いてください。

## 2. 調理中はその場を離れず、食品の様子を確認しながら調理してください。

食品の種類や状態によっては発火しやすい場合があります、思わぬ発火につながる可能性があります。

唐揚げや焼き魚など油を多く含む食品を調理する場合は、仕上がり具合を確認しながら少しずつ加熱してください。

## 3. 異常や故障を放置して使用しないでください。

食品が異常に焦げた、中身が生焼け、タイマーが効かない、異音がするなどの異常を感じたら、ご使用を継続せず修理を依頼してください。異常加熱により発煙・発火する危険性があります。

## 4. 周囲に可燃性のものを置かないでください。

タッパーなど可燃性の物を近くに置くと、オーブンの発する熱で溶けたり発火したり、被害拡大に繋がる可能性があります。

## 5. 使用後は電源コードを抜いてください。

家庭用コンセント及び電源コード部にホコリが溜まっていると発火する恐れがあります。また、たこ足配線などをされると分岐部分が異常発熱し発火する恐れがあります。

**万が一、庫内で食品が燃えてしまった場合は、あわてず電源コードを抜いてください。  
扉を開くと空気が入り火が大きくなるので危険です。**