

















ファクス・電話機のコードレス子機内蔵の「電池品番」から探す。

メーカー	機器に内蔵の純正電池品番	お探しの適応電池品番	メーカー	機器に内蔵の純正電池品番	お探しの適応電池品番	
パナソニック	P-AA23/1BA01 KX-AN34 KX-AN34H	BK-T201	三洋	TEL-BT200 NTL-200	BK-T411	
	BT0006AJ BT0006BJ BT0006BJH P-AA44/1BA03	BK-T303	NEC	SP-N1 NB-R24 NB-R24M NB-R24S NB-R24SK	BK-T318	
	BTA018AE BTA018AEH P-AA43/1BA04	BK-T308	シャープ	N-153 UBATN0153AFZZ	BK-T201	
	KX-FAN37	BK-T312		UX-BTK1 N-141	BK-T316	
	BTA005AE BTA021AE UG4403 P-AA42/1BA01	BK-T317		A-002	BK-T402	
	HHR05TA3A12 BT76228A BT76228B UG-4405 HHR-TA3/1BA1	BK-T401		M-003	BK-T406	
	KX-FAN39	BK-T403		TF-BT07	BK-T313	
	KX-FAN50	BK-T404		TF-BT09 FEX1065 FEX1070 FEX1073	BK-T316	
	KX-FAN52	BK-T405	TF-BT10 FEX1079 FEX1080	BK-T403		
	KX-FAN51	BK-T407	TF-BT20 TF-BT22	BK-T410		
	KX-FAN55	BK-T409	NTT	コードレスホン電池パック -064※	BK-T201	
	KX-FAN57	BK-T412		コードレスホン電池パック -104 -026※ -011※ -031※ -014※ -035※ -020※ -043※	BK-T308	
	三洋	NTL-14	BK-T315		コードレスホン電池パック -078	BK-T312

※マークは廃番になっている品番です。

メーカー	機器に内蔵の純正電池品番	お探しの適応電池品番	メーカー	機器に内蔵の純正電池品番	お探しの適応電池品番
NTT	コードレスホン電池パック -080 -074※	BK-T316	キヤノン	DBT100※	BK-T401
	コードレスホン電池パック -033※	BK-T317		HBT500※	BK-T406
	コードレスホン電池パック -077※	BK-T401	東芝	純正電池品番はございません。 20ページの対象機器品番を ご確認ください。	BK-T316
	コードレスホン電池パック -062 -098	BK-T402	ソニー	BP-T50※	BK-T318
	コードレスホン電池パック -093	BK-T403	日立	BP2R4V-600※ BP2R4V-600N※	BK-T313
	コードレスホン電池パック -085	BK-T404		BP2R4V-700※	BK-T317
	コードレスホン電池パック -096	BK-T405	ユニデン	UXB1※ UXB2※	BK-T318
	コードレスホン電池パック -086 -087	BK-T406			
	コードレスホン電池パック -092	BK-T407			
	コードレスホン電池パック -108	BK-T409			
	コードレスホン電池パック -P2	BK-T412			
	ブラザー	BCL-BT	BK-T316		
		BCL-BT30	BK-T403		
	キヤノン	HBT100※ HBT300※	BK-T318		

「互換電池品番」から探す。

パナソニック		他社品番					
		エルバ				オーム	
くり返し使用回数 約2,500回※1	[生産完了品]	高容量タイプ	充電済タイプ	長もちタイプ	大容量タイプ	長もちタイプ	標準タイプ
		 BK-T201	HHR-T201※	TSA-025	TSC-025	TSB-025	THB-025
 BK-T303	HHR-T303※	—	—	—	—	—	—
 BK-T308	HHR-T308※	TSA-002	TSC-002	TSB-002	THB-002	—	TEL-B2007H
 BK-T312	HHR-T312※	TSA-027	TSC-027	TSB-027	THB-027	TEL-B2061H	TEL-B2011H
 BK-T313	HHR-T313※	TSA-053	TSC-053	TSB-053	THB-053	TEL-B2062H	TEL-B2012H
 BK-T315	HHR-T315※	TSA-013	TSC-013	TSB-013	THB-013	TEL-B2064H	TEL-B2014H
 BK-T316	HHR-T316※	TSA-004 TSA-101	TSC-004 TSC-101	TSB-004 TSB-101	THB-004 THB-101	TEL-B2065H	TEL-B2015H
 BK-T317	HHR-T317※	TSA-023	TSC-023	TSB-023	THB-023	TEL-B2066H	TEL-B2016H
 BK-T318	HHR-T318※	TSA-081	TSC-081	TSB-081	THB-081	TEL-B2067H	TEL-B2017H
 BK-T401	HHR-T401※	TSA-121	TSC-121	TSB-121	THB-121	—	TEL-B2019H
 BK-T402	HHR-T402※	TSA-102	TSC-102	TSB-102	THB-102	TEL-B2070H	TEL-B2020H
 BK-T403	HHR-T403※	TSA-090	TSC-090	TSB-090※ TSB-151※	THB-090※ THB-151※	TEL-B2071H	TEL-B2021H
 BK-T404	HHR-T404※	TSA-122	TSC-122	TSB-122	THB-122	TEL-B2072H	TEL-B2022H
 BK-T405	HHR-T405※	TSA-123	TSC-123	TSB-123	THB-123	TEL-B2073H	TEL-B2023H
 BK-T406	HHR-T406※	TSA-180	TSC-180	TSB-180	THB-180	TEL-B2074H	TEL-B2024H
 BK-T407	HHR-T407※	TSA-124	TSC-124	TSB-124	THB-124※	TEL-B2078H	TEL-B2028H
 BK-T409	—	TSA-125	TSC-125	TSB-125※	THB-125	—	TEL-B2029H
 BK-T410	—	TSA-220	TSC-220	TSB-152※	THB-152※	—	TEL-B2116H
 BK-T411	—	TSA-014	TSC-014	TSB-014	THB-014	TEL-B2077H	TEL-B2027H
 BK-T412	—	TSA-126	TSC-126	—	—	—	—

※マークは廃番になっている品番です。
 ※1 JIS C8708 2013 (7.5.1.3) の試験条件に準拠した電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なることがあります。
 ●「—」表記は該当商品がありません。●この表は全ての電池を網羅しているわけではありません。