


## CONFIGURAȚI DISPOZITIVUL DVS. M400

Configurați dispozitivul dvs. M400 la [flow.polar.com/start](http://flow.polar.com/start). În timpul configurării, M400 va fi actualizat cu cel mai recent firmware și puteți începe să utilizați serviciul web Flow.

1. Mergeți la [flow.polar.com/start](http://flow.polar.com/start) și descărcați software-ul Polar FlowSync, de care aveți nevoie pentru a conecta M400 la serviciul web Flow.
2. Deschideți pachetul de instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
3. Atunci când instalarea este completă, FlowSync se deschide automat și vă cere să conectați dispozitivul dvs. Polar.
4. Conectați M400 la portul USB al computerului dvs. cu cablul USB. M400 se va activa și va începe să se încarcă. Lăsați computerul dvs. să instaleze orice drivere USB sugerate.
5. Serviciul web Flow se va deschide automat în browserul dvs. de internet. Creați un cont Polar sau intrați în contul dvs. dacă îl aveți deja. Introduceți detaliile dvs. fizice pentru a obține sfaturi personale și o interpretare precisă a sesiunilor dvs. de antrenament.

**i** Când primiți noul dvs. M400, acesta se află în modul de depozitar. Se activează atunci când îl conectați la un computer sau la un încărcător USB. Dacă bateria este complet goală, durează două minute să apară animația de încărcare.




**i** Nu încărcați dispozitivul când portul USB este ud.

6. Apăsați Done (Terminat) pentru a synchronize configurațiile dvs. între M400 și serviciul web Polar Flow. Statusul FlowSync se va transforma în complet, atunci când sincronizarea s-a terminat.
7. Dacă există o actualizare a firmware-ului disponibil pentru M400 puteți să o instalați în această fază.

**i** Sunteți gata de drum. Distracție plăcută!

**i** Aflați mai multe despre M400 din manualul complet al utilizatorului și din filmuletele instructive la [polar.com/support/M400](http://polar.com/support/M400).



**i** SUGESTII UTILE

- » Schimbați cadrul ceasului apăsând și ținând apăsat SUS.
- » Blocați butoanele în vederea timp apăsând și ținând apăsat LUMINĂ.
- » Intrați în Quick menu (Meniu rapid) în vederea antrenament apăsând și menținând apăsat LUMINĂ.

## CUNOAȘTEȚI-VĂ DISPOZITIVUL M400

Răsfoiți prin meniu apăsând SUS sau JOS. Confirmați selecțiile cu butonul START și reveniți, întrerupeți și opriți butonul ÎNAPOI.

### ACTIVITATE ZILNICĂ

Polar M400 oferă o serie de caracteristici unice pentru a vă ajuta să vă antrenați mai bine. Aici puteți găsi un rezumat al celor mai importante.

### GPS INTEGRAT

Cu un GPS integrat, M400 vă urmărește viteza, distanța, altitudinea și traseul. Puteți vedea traseul pe o hartă în aplicația Polar Flow sau pe serviciul web Flow după sesiune. Caracteristica Înapoi la start vă direcționează la punctul de pornire. Acum puteți încerca trasee mai aventuroase și le puteți explora în siguranță, știind că M400 vă poate aduce înapoi de unde ati început.

### NOTIFICĂRI INTELIGENTE

Caracteristica de notificări inteligente vă permite să primiți pe dispozitivul dumneavoastră M400 alerte despre apelurile, mesajele și notificările care intră pe telefonul mobil. Pentru a primi notificări, interconectați M400 cu aplicația Flow. În centrul pentru notificări al telefonului dvs., alegeți ce notificări vor fi afișate pe dispozitivul dvs. M400, inclusivându-le în lista de notificări. Caracteristica notificărilor inteligente este dezactivată în mod implicit în M400. Puteți seta din Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Smart notifications (Notificări inteligente).

### INDEXUL DE ALERGARE

Vedeți cât de eficientă este alergarea dumneavoastră. M400 calculează automat Indexul de alergare după fiecare cursă, pe baza datelor privind ritmul cardiac și viteza.

### GHID DE ANTRENAMENT


M400 are în dotare caracteristici Polar unice de Smart Coaching care vă oferă cele mai bune sfaturi posibile despre cum să se desfășoare antrenamentul dvs., precum și opinii folosite care descriu progresul dvs.

### i

Găsiți manualul complet al utilizatorului la [polar.com/support/M400](http://polar.com/support/M400) pentru a vă familiariza cu toate caracteristicile extraordinare ale dispozitivului dvs. M400.

Pentru instrucțiuni mai detaliate despre notificări inteligente, vezi [polar.com/support/M400](http://polar.com/support/M400).

## CARACTERISTICI ESENȚIALE



### APLICAȚIA MOBILĂ

Cu aplicația mobilă Polar Flow puteți vizualiza datele dvs. de antrenament dintr-o privire. Aplicația sincronizează wireless datele din M400 în serviciul web Polar Flow. O puteți obține în App Store™ sau în Google Play™.

### SERVICE WEB

Configurați tinte și primiți sfaturi cum să le atingeți. Obțineți analize detaliate ale rezultatelor dvs. și împărtășiți succesele dvs. cu prietenii. Găsiți toate acestea și multe altele la [polar.com/flow](http://polar.com/flow).



## POLAR FLOW

Polar M400 este el însuși un dispozitiv de antrenament extraordinar, dar veți obține și mai multe de la el dacă îl folosiți împreună cu serviciul Polar Flow și cu aplicația mobilă.

## SENZOR PENTRU RITM CARDIAC H7

Fixați cureaua confortabilă și conectorul în jurul pieptului pentru a afla ritmul dvs. cardiac precis și în timp real pe M400.

\*Dacă ați cumpărat un M400 care nu include un senzor pentru ritm cardiac, nu vă faceți griji, puteți cumpăra unul oricând.

- 1. Umeziți zonele cu electrozi ale curelei.



- 2. Fixați cureaua în jurul pieptului și ajustați-o pentru a vă simți confortabil.

- 3. Atașați conectorul.

- 4. Înainte de prima dvs. sesiune de antrenament, trebuie să interconectați senzorul de ritm cardiac cu dispozitivul M400.

Purtăți senzorul pentru ritm cardiac și apăsați PORNIRE. Apoi așteptați ca senzorul să solicite interconectarea și alegeti Yes (Da).

Puteți interconecta senzorul nou și în **Settings > General settings > Pair and sync > Pair new device** (Setări > Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectare dispozitiv nou).

După antrenament, detaşați conectorul senzorului de ritm cardiac și clătiți cureaua sub jet de apă pentru a o păstra curată. Pentru alte instrucțiuni detaliate, veți manualul complet al utilizatorului la [polar.com/support/M400](http://polar.com/support/M400).

## ANTRENAMENTUL CU M400

Apăsați PORNIRE și alegeti-vă sportul. Îeșiți afară și îndepărtați-vă de cădirile înalte și de copaci pentru a recepta semnalele prin satelit ale GPS-ului. Țineți M400 nemîscat cu ecranul cu față în sus până când găsește semnalul prin satelit al GPS-ului. Atunci când găsește semnalul se afișează OK.

Apăsați PORNIRE din nou când sunteți gata de drum.

Alegeti informațiile pe care dorîți să le vedeti în timpul sesiunilor în cadrul profilurilor sportive din serviciul web Polar Flow.

### ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI

**Faceți o plimbărică:** Apăsați PORNIRE în timpul sesiunii.

**Blocați o zonă:** Pentru a bloca/debloca zona de ritm cardiac în care vă aflați în prezent {1}, apăsați și țineți apăsat PORNIRE. Dacă ritmul dvs. cardiac ieșe din zona blocată, veți fi anunțat printr-un semnal audio.

**Schimbați setările în Quick Menu (meniu rapid):** Țineți apăsat LUMINĂ pentru a intra în Quick menu (meniu rapid). Puteti schimba anumite setări fără a face pauză de la înregistrarea antrenamentului.


### FACEȚI O PAUZĂ ȘI OPRITI ANTRENAMENTUL

Apăsați ÎNAPOI pentru a întrerupe sesiunea dvs. de antrenament. Pentru a continua antrenamentul, apăsați PORNIRE. Pentru a întrerupe sesiunea, apăsați și țineți apăsat ÎNAPOI atunci când ați întrerupt până când se afișează **Recording ended** (înregistrare terminată).

## DUPĂ ANTRENAMENT

Păstrați portul USB curat pentru a proteja în mod eficient M400 de oxidare și de alte defecțiuni posibile cauzate de apă sărată (de ex. transpirație sau apă de mare) și de mizerie. Astfel asigurați încărcarea și sincronizarea fără impiedicări.

Pentru a menține portul USB curat, limpezați-l cu apă căldată de la robinet după fiecare sesiune de antrenament. Portul USB este rezistent la apă și îl puteți limpeza sub jet de apă fără a-i deteriora componentele electronice.



Nu încărcați dispozitivul M400 atunci când portul USB este umed sau cu transpirație.

Din motive de siguranță, vă rugăm să vă asigurați că folosiți bateria corectă.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### M400

Tipul bateriei

Baterie li-pol de 190 mAh

Temperatura de funcționare

-10 °C până la +50 °C / -4 °F până la 122 °F

Rezistență la apă

30 m

Inox, policarbonat/acrilonitril

butadien-stiren, acrilonitril-butadien-stiren,

Urethan termoplastice, polimetilmacrilat,

Silicon

Materiale

### SENZOR PENTRU RITMUL CARDIAC BLUETOOTH® SMART

Tipul bateriei

CR2025

Garnitura bateriei

Inel-O 20,0 x 1,0 material FPM

Temperatura de funcționare

-10 °C până la +50 °C / 14 °F până la 122 °F

Rezistență la apă

30 m

Conectorul

Poliamidă

38% poliamidă, 29% poliuretan,

20% elastan, 13% poliester

Cureaua

### Pentru a schimba bateria senzorului pentru ritm cardiac:

1. Folosind o monedă, deschideți capacul bateriei răsucindu-l în sens invers celor de ceasornic în poziția OPEN (DESCRIS).

2. Introduceți bateria (CR 2025) în interiorul capacului cu partea pozitivă (+) spre capac.

Asigurați-vă că inelul de etanșare este în canelură pentru a asigura rezistență la apă.

3. Apăsați capacul înapoi în conector.

4. Folosiți moneda pentru a răsuci capacul în sensul celor de ceasornic în poziția CLOSE (ÎNCLOS).

### Produs de

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FI-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

[www.polar.com](http://www.polar.com)

### Compatibil cu

**Bluetooth® SMART**

## GĂSIȚI ASISTENȚĂ PENTRU PRODUS



[polar.com/support/M400](http://polar.com/support/M400)

## TINEȚI PASUL CU POLAR



[facebook.com/polarglobal](http://facebook.com/polarglobal)



twitter.com/

polarglobal



[youtube.com/polarglobal](http://youtube.com/polarglobal)



instagram.com/

polarglobal

**POLAR®**



**Polar M400**

**GHID CU NOTIUNI INTRODUCTIVE**

Configurarea la [flow.polar.com/start](http://flow.polar.com/start)

Româna

2.0 RO 07/2015