



Kā sākt lietot

1. Lai uzmodinātu un uzlādētu pulksteni, pieslēdz to pie USB porta vai USB lādētāja (Ignite), vai USB lādētāja adaptera (Unite), kas nāk līdzī komplektā.



2. Lai uzstādītu pulksteni, izvēlies valodu un uzstādīšanas veidu. Pulkstenis tev piedāvās trīs veidus, kā uzstādīt pulksteni: uzstādi to telefonā (A), (B) uzstādi to datorā vai (C) uzstādi pulksteni. Izvēlies starp iespējām velket pa ekrānu uz augšu vai leju. Uzspied pa ekrānu, lai apstiprinātu izvēli. Mēs rekomendējam **A** vai **B**.

A UZSTĀDI SAVĀ TELEFONĀ

Tev jāsavieno telefons ar pulksteni Polar Flow aplikācijā, NEVIS telefona Bluetooth iestatījumos.

1. Pārliecinies, ka Tavs **telefons** ir pievienots **internetam** un Bluetooth ir ieslēgts.

2. Lejupielādē **Polar Flow aplikāciju** no **App Store** vai **Google Play**.

3. Atver Flow aplikāciju savā telefonā. Flow atpazīs tavu pulksteni un aicinās sākt ar to savienot. Uzspiet **START** pogu.

4. Akceptē Bluetooth savienošanās prasību telefonā. Apstiprini pin kodu savā pulkstenī un savienošanās būs pabeigta.

5. **Ielogojies** savā **Polar kontā** vai izveido jaunu kontu. Mēs iziesim caur pierēģistrēšanas un uzstādīšanas procesam aplikācijā.

Kad Tu būsi tīcīs galā ar uzstādījumiem, uzspied **Save and sync** un tavi iestatījumi tiks savienoti ar pulksteni.



Tavs pulkstenis sinchronizē treniņu datus ar Flow aplikāciju automātiski, ja Tavs telefons ir Bluetooth uztveres rādiusā un Flow aplikācija ir aktīva. Tu vari manuāli sasinchronizēt treniņa datus ar Flow aplikāciju, spiežot un turot pogu **ATPAKAĻ** uz savā pulkstenē.

B UZSTĀDĪŠANA DATORĀ

1. Dodies uz **Flow.polar.com/start** un lejupielādē un uzinstalē **Polar FlowSync** datu pārsūtīšanas programu uz savu datora.

2. Ielogojies ar savu Polar kontu vai izveido jaunu. Mēs iziesim caur uzstādīšanas procesam caur Polar Flow web servisu.




Lai iegūtu visprecīzākos un personīgus treniņu un aktivitātes datus, svarīgi, lai tu precīzi veiktu uzstādīšanu.



Ja pieejams programmatūras atjauninājums, mēs rekomendējam to uzinstalēt uzstādīšanas laikā. Lai to paveiktu, tev būs nepieciešams laiks līdz 10 minūtēm.

KA VALKĀT UNITE ROKAS SIKSNIŅU



1. Iebīdi kājiņu tai paredzētajā vietā.

2. Ilevelci atlikušo siksniņas daļu zem apakšējās siksniņas.

Iepazisti savu pulksteni




- Uzspied uz ekrāna, lai apstiprinātu izvēles.
- Atgrīzies, iepauzē un apturi ar **ATPAKAĻ** pogu. Laika skatā spied **ATPAKAĻ**, lai nonāktu izvēlnē, piespied un turi **ATPAKAĻ** pogu, lai sāktu savienošanu un sinhronizēšanu ar telefonu.
- Velc uz augšu vai leju, dotos caur izvēlni.
- Pulksteņa skatā velc pa labi un kreisi, lai mainītu dažādus pulksteņa dizainus. Uzspied, lai iegūtu detalizētāku informāciju.
- Velc pa labi un kreisi treniņa laikā, lai redzētu dažādus treninu rādītājus.
- **Unite:** Lai nomainītu pulksteņa displeja krāsu, ej **Settings > Watch settings > Watch faces**.

Kā nēsāt pulksteni

Nēsā pulksteni uz rokas, liekot virs plaukstas locītavas kaula Lai iegūtu precīzus sirds ritma datus **treniņa laikā**:

- Nēsā pulksteni virs plaukstas locītavas, vismaz pirksta platumā virs plaukstas locītavas kaula
- Savelc siksniņu mazliet stingrāk Sensoram pulksteņa aizmugurē jābūt stingri piespiestam pie ādas, un pulkstenim nevajadzētu varēt kustēties

Plaukstas locītavas
kauls



Kad nemēri pulsu vai miegu, atlaid siksniņu valīgāk, lai ļautu ādai elpot.

RŪPES PAR PULKSTENI

Uzturi pulksteni tīru, noskalojot to zem tekoša ūdens pēc katras treniņu sesijas. Pirms lādēšanas, pārliecīnies, ka uz lādēšanas kontaktiem nav mitrums, putekļi vai dubļi. Uzmanīgi noslauki mitrumu vai netīrumus. **Nelādē pulksteni, kad tas ir mitrs.**

Sāc treniņu

1. Uzliec pulksteni un savelc siksniņu stingrāk
2. Nospied **ATPAKAĻ** pogu, lai nonāktu izvēlnē, uzspied uz **Start training**, un tad velc pa lapi vai kreisi, lai izvēlētos sporta veidu.
3. Pagaidi līdz sirds ritma rādītājs tiek parādīts zaļajā aplī
4. Uzsit uz ekrāna, lai sāktu ierakstu.

IEPAUZĒ UN APTURI TRENIŅU

Spied **ATPAKAĻ** pogu, lai iepauzētu treniņa sesiju. Lai turpinātu treniņu, spied **ATPAKAĻ** vēlreiz. Lai apturētu sesiju, piespied un turi **ATPAKAĻ**, kad treniņš ir iepauzēts, līdz brīdim, kad parādās uzraksts **Recording ended**.

TRENIŅŠ AR GPS

Ignite: Dodies ārā, prom no augstām celtnēm un kokiem. Turi pulksteni nekustīgi, ar ekrānu uz augšu, lai uztvertu GPS satelītsignālus. Apja krāsa ap GPS ikonu nomainīsies uz zaļu un pulkstenis novibrēs, kad GPS būs gatavs.

Unite: Lai iegūtu GPS datus, savieno savu pulksteni ar savu telefonu. Lejupielādē Polar flow aplikāciju savā telefonā, savieno to ar Unite, un dod atļauju vienmēr izmantot sava telefona atrašanās vietu. Treniņa laika vienmēr turi savu telefonu pie sevis.

Polar Flow

Pēc treniņa sinhronizē pulksteni ar **Flow aplikaciju**, lai iegūtu **tūlītēju pārskatu** un atsauksmes par treniņu, aktivitatēm, un miegu.

Sasinchronizē savus treniņa datus ar **Flow web service** savā datorā, vai Flow aplikācijā, sekojot līdzi sasniegumiem, saņemot norādes un redzot **delalizētu analīzi** saviem treniņu rezultātiem, aktivitatēm, un miegam.

Informācija par materiāliem un tehniskām specifikācijām ir pieejami lietotāju lietošanas pamācībā support.polar.com/en/ignite vai support.polar.com/en/unite

Radio signāls darbojas 2.402 – 2.480 Ghz ISM frekvenču joslās un 5 mW maksimālā jauda.

Lai uzlabotu precīzitāti Polar Ignite Polar Precision Prime optiskā sirdsdarības sensora saplūšanas tehnoloģija izmantojot nelielu, drošu elektriskās strāvas daudzumu uz ādas, lai izmērītu ierices kontaktu ar ādu.

APP STORE IR APPLE INC. SERVISA ZĪME

ANDROID UN GOOGLE PLAY IR GOOGLE INC. PREČU ZĪMES

RAŽOTĀJS:

POLAR ELECTRO OY

PROFESSORINTIE 5

90440 KEMPELE

SOMIJA

WWW.POLAR.COM

SAVIENOJAMS AR

Bluetooth®



/polarglobal

LT 09/2020

POLAR®

IGNITE

GPS FITNESĀ PULKSTENIS

UNITE

FITNESĀ PULKSTENIS

Lietošanas pamācība

Uzzini vairāk: support.polar.com/en